

2.5. Betjäningsnivå 3: Tidstyrprogramnivå

RWI65.02 är utrustad med ett tidstyrprogram med fyra av varandra oberoende omkopplingstider per dygn. Där kan fläktstegen (från, hastighet I, hastighet II) samt motsvarande börvärdespar (ekonomi och komfort) inställas.

Genom att samtidigt trycka in de två översta knapparna (rad 1 och 2) vid betjäningsnivå 2 i två sekunder, aktiveras inställningarna för betjäningsnivå 3, d.v.s. tidstyrprogrammet.

Tillhörande text finns på baksidan av menykort 2.

När dörren stängs återgår funktionen till betjäningsnivå 1.

Vy över betjäningsnivå 3:

T I D S P R O G R A M	Dag 1 ... 7	1	1
	Tid 1	08.00	
	Börvärde / Hastighet	Co 2	
	Tid 2	12.00	
	Börvärde / Hastighet	Co 1	
	Tid 3	14.00	
	Börvärde / Hastighet	Co 2	
	Tid 4	18.00	
Börvärde / Hastighet	OFF		
Copy till dag 1 ... 7	2	2	

3204Z07S

Förklaring

- 1 Vid växling från en dag till nästa aktualiseras även tillhörande omkopplingstider och börvärden i teckenrutan.
- 2 Vid kvittering av denna rad kopieras värdena för den indikerade dagen till den på rad 10 valda dagen.