

Inprogrammering av dag/nattemperatur.

På rad 4 ställer du in vilka dagar som din tidsstyrning ska gälla.

Har du samma värmebehov alla veckans 7 dagar, kan du ställa värdet på "1-7"

Den vågrätta skalan 0-24, visar dagtemp som mörka fält.

På rad 5 ställer du när nattsänkningen ska upphöra.(Morgonens tillslag.)

På rad 6 ställer du när nattsänkningen ska börja.

På rad 7 *kan* du ställa dygnets andra tillslag.

På rad 8 *kan* du ställa dygnets andra frånslag.

Inprogrammering av pump och värmestopp

Tryck på båda progknapparna i 3 sek, och radnumren ändras till 50.

Ändra med progknapparna fram till 61. Just.enl nedan

På rad 61 ställer du in pumpstoppet för normaltemp.(Dagtid "17")

På rad 62 ställer du in pumpstoppet för reducerad temp.

Natt/helg ex. "7". Med veckoslutssänkning på ex. "10"

Fyra översta knapparna...

Vid tryck fr.vänster.

- 1 Värmen helt avstängd
- 2 Reglering via tidsstyrning.
- 3 Konstant natt/helgdrift.
- 4 Konstant dagdrift.