

Förenklad användarinstruktion av RVL 470

Avläsning

Vid tryck på "Infoknappen" flyttar sig markören för varje tryck. Symbolerna ovanför markören visar fr.höger:

- 1 Aktuell tid.
- 2 Utetemperatur.
- 3 Rumstemperatur, om du har rumsgivare, annars visas streck.
- 4 Radiortemperatur.

Kurvinställning

Vågrätta streck visar din utgående radiortemperatur. På vänster knapp ställer du in din radiortemp. vid +15gr's utetemperatur.

Med höger knapp, ställer du in radiortemperatur vid -5gr's utetemperatur.

Nu kan du läsa av din radiortemp vid olika utetemperaturer.

Avläs där tråden korsar den lodrätta och vågrätta linjen.

Parallellföskjutning

Med stora ratten höjer du och sänker du rumstemperaturen (+1 = 1gr.i rummet) oavsett vilken utetemperatur som råder.

Pumpstopp

Indikeringen längst till höger visar **värme till, och cirkulationspumpen i drift.**

Grön indikering = Värme till och cirkulationspump i drift.

Reglercentralens ECO-funktion stoppar cirkulationspumpen då dygnets medeltemperatur motsvarar *icke värmebehov i rummet.*

Justering

1. Tryck med "Prognapparna" fram nedanstående rader (parameternr).

Radnumret visas längst till vänster i menyfönstret, och värdet till höger.

2. Ändra med plus/minusknapparna till önskat värde. Klart!

Ändring av aktuell tid. Rad 14 på tidigare version, rad 38 på senare version.

Ändring av aktuell dag. Rad 15 på tidigare version, rad 39 på senare version.

Vilken version du har, ser du genom vilken rad som visar tid.

Nattsänkning. Rad 2

Nattsänkningens storlek ställs i förhållande till rad 1

Ex. om rad 1 står på 20 och rad 2 ställs på 18 så har du två graders nattsänkning.

Med rumsgivare

Har du rumsgivare inkopplad ställer du in din direkta rumstemperatur på rad 1. På den stora ratten kan du lägga till eller dra ifrån värdet på rad 1.

Rumsgivarens inverkan ställer du på parameter 70. Inverkan 0 - 20.