

INSTRUKTION FÖR SIEMENS FJÄRRVÄRMECENTRAL RLU 222

OBS! Gör följande tryckning innan du börjar justera eller avläsa enl. nedan:

Tryck samtidigt på OK och ESC. Tryck därefter på plus så att SERV visas, samt tryck OK och sedan ESC.. Nu är du i Serviceläge.

När du gjort alla justeringar nedan trycker du på ESC till utgångsläge.

Justering av max-gränser - rumstemp - returtemp - värmestopp.

De här funktionerna finns att nå under CTLOOP 1 i styrenheten.

För att justera måste du veta vilken av ovanstående maxgräns som är installerad.

Rumsbegränsningen är ju framförallt framtagen för att hindra onödiga värmeutsläpp vid svala sommarmått samt sänka utgående temperatur vid solbestrålning.

Värmestopp stoppar utgående temperatur, samt stoppar (oftast) cirkulationspumpen då utetemperaturen överskrider ca 17gr.

Justera så här:

Tryck OK samt tryck på minus till PARA samt tryck OK. Tryck minus så att CTLOOP 1 visas samt tryck OK.

Tryck nu minus så att LIM MAX visas samt tryck OK. Tryck nu på plus eller minusknappen för att nå ditt begänsningsvärde.

Rumstemperatur på ca 22-23 gr.

Värmestoppet på ca 17gr.

Returbegränsningen hindrar returtemperaturen att överskrida 50 grader till fjärrvärmeverket.

Tryck OK samt tryck på minus till PARA samt tryck OK. Tryck minus så att CTLOOP 1 visas samt tryck OK.

Tryck nu minus några ggr. så att SEQ SET visas samt tryck OK. Tryck nu på plus eller minusknappen för att nå ditt begänsningsvärde ca 50gr.

Avläsning av temperaturer

Tryck OK så att markören kommer till INFO.

Tryck OK igen och sedan minus till följande X-ingångar.

X1 = Utgående temperatur

X2 = Utemperatur

X3 = Tappvarmvattentemperatur

X4 = Rumstemperatur eller Returtemperatur