

**OBS! Gå först in i Servicenivå för alla nedan inställningar genom följande tryckning.**

1. Tryck samtidigt på OK och ESC
2. Vrid till Servicenivå samt tr.OK och sedan ESC.

**OBS! Tryck ESC några ggr. innan du går till nästa justering/rubrik****Avläsning av temperatur**

Tryck INFO-knappen tills tempvisning visas

**Inställning av aktuell tid**

Tryck OK och vrid till "Tid/Datum"

Tryck OK och justera och sedan ESC.

**Inställning av rumstemperaturer**

Tryck på ratt: OK

Vrid på ratten och markören till:

Regulator 1 samt tryck: OK

För värme – vintertid, vrid till:

Sol - Värmebörv. KOMF samt tr. OK.

Vrid och justera till önskad temp. samt

tryck OK och sedan ESC några ggr.

Kyla – sommartid, (om det finns) vrid på samma

sätt till Sol - Kylbörv. KOMF

(ca 0,5-2 gr skillnad mellan värme och kyla).

**För min och max begr.**

Tryck på ratt: OK

Vrid på ratten och markören till:

Regulator 1 samt tryck: OK

Vrid till Tilluft maxbegr. resp. minbegr.

Tryck och justera lika ovan.

Reduc.temp och ECO inställes normalt på 15

**Återställning av larm**

Tryck några gånger på röd lysande knapp

**Kontrollera tidigare larm**

Tryck OK till "Huvudmeny" visas

Vrid OK-ratten och markören till "Larm"

Välj här önskad åtgärd

**Justering av frysvakt**

Tryck på ratt:OK

Vrid till: Inställningar och tr. OK

Vrid till Frysvakt och tr. OK

Justera utlösningssvärdet

på "Börvärde frysvakt"

Tryck OK och sedan ESC

**Inprog. av kopplingstider**

Exempel. Start kl 06.00 och stopp 16.00 kopiera måndag till fredag.

Tryck OK och vrid till "Tidprogram" samt tryck OK.

Vrid till Måndag samt tr. OK 2ggr.

Vrid till 06.00 samt tr.OK.

Vrid till Sol Komf. Samt tryck OK.

Vrid till Måne Eco samt tryck OK.

Vrid till 16.00 samt tr.OK.

Vrid till Eco Måne samt tr.OK.

Vrid till "Kopiera till" samt tr. OK.

Vrid till måndag-fredag samt tr. OK och sedan ESC några ggr.

**Ta bort programmerade dagar.**

Exempel lördag.

Tryck OK och vrid till Tidprogram samt tr. OK.

Vrid till lördag samt tr. OK 2ggr.

Vrid så att tiden visar streck samt tr.OK. Vrid så

att streck syns både till höger och vänster samt tr. ESC några ggr.

**Inställning till kontinuerlig drift.**

Tryck OK samt vrid till Driftläge.

Tryck OK och välj Komfort samt tr.OK.

Tryck ESC några ggr.

**Till och frånslag av aggregat !****OBS! Vid säkert frånslag - bryt på arbetsbrytare!**

Varmhållning och sommarnattkyla kan starta aggregatet trots nedanstående "frånslag"

**Stopp och Start.**

Tryck OK samt vrid till Aktuellt driftläge samt tr.

OK 2ggr. Vrid till Från samt tr.OK och sedan ESC.

OBS! Vid EI-värme ca 3-5 min efterkyllning om EI-effekt är inne vid stopp.

Tillslag sker på motsvarande sätt genom att aktivera Auto istället för Från.