

## **INSTRUKTION FÖR SIEMENS FJÄRRVÄRMECENTRAL RLU 222**

### Allmänt

Efter driftsättning av ny installation är det bäst att börja med att parallellförskjuta om du är i behov av justering. Parallellförskjutning gör du enl. "Generell justering" (se nedan).

När du känner att du hittat en bra inställning vid ca + - 0 gr utetemp. bör du notera detta värde för framtida säkerhet. Om det är sommar eller väldigt kallt efter installation, justerar du även då tillfälligt med "Generell justering" tills du får en period med ca plus/minus 0 grader, då du här gör din finjustering.

### Generell justering - mot varmare

Tryck OK samt därefter till SET \* MIN samt tryck OK. Öka här med plusknappen med en enhet, ex-vis från 50 till 51 samt tryck OK. Vänta nu minst ett dygn för att iakta förändringen innan ev.ytterligare justering görs.

### Generell justering - mot kallare

Tryck OK samt därefter till SET \* MIN samt tryck OK. Minska här med minusknappen med en enhet, ex-vis från 51 till 50 samt tryck OK.. Vänta nu minst ett dygn för att iakta förändringen innan ev.ytterligare justering görs.

När du upplever att du fått in rätt temperatur/inställning vid plus/minus 0 gr. men upplever ett behov av att justera vid mild väderlek eller kall väderlek, då klickar du på "Justering reglerkurva" och följer där beskrivningen.