

## **JUSTERINGAR FÖR SIEMENS STYRCENTRAL RLU 220**

### **Tappvarmvatten med RLU220**

#### **Justering av temp.**

- 1 Tryck OK
- 2 Tryck på minus till SET \* MIN
- 3 Tryck OK
- 4 Justera med plus/minus till önskat värde
- 5 Tryck OK och därefter ESC - Klart!

#### **Avläsning av temperaturer**

Inställt börvärde visas till höger i display  
Ärvärde visas till vänster i display

#### **OBS! Ställ regulatören i SERV-läge för all nedanstående justering**

- 1 Tryck samtidigt på ESC och OK
- 2 Tryck på plus till SERV
- 3 Tryck OK och sedan ESC

#### **Justering av trögare resp. snabbare reglering**

- 1 Tryck OK
- 2 Tryck minus till CTLOOP 1 samt därefter tryck OK
- 3 Önskas trögare reglering - justera XP till ett högre värde ex. fr. "50" till "60".  
Ibland behövs ända upp till 100.  
Önskas snabbare reglering - justera XP till motsvarande lägre värde.
- 4 Tryck OK efter justerat värde och därefter ESC

I-tiden bör ligga på mellan 15-25

#### **Justering av maxbegränsning - dynamisk funktion**

- 1 Tryck OK samt därefter minus till PARA
- 2 Tryck OK
- 3 Tryck minus till CTLOOP 1 samt tryck OK
- 4 Tryck på minus till LIM MAX samt tryck OK
- 5 Justera till ett värde 5 grader över normalt börvärde
- 6 Tryck OK och sedan ESC