



Alla givare o beteckningar är motsvarande som före ombyggnad.

Justerin av temp:
 Tryck på OK plus ESC samtidigt.
 Vrid till Servicenivå
 Vrid till Regulator 1
 Värme resp.Kyla komfort = Rumstemp

Konstruktör Ingemar Bjärneroth	KUNDREF.	SYSTEMBETECKNING
DATUM 090417	KUND	FASTIGHET BLAD

