

## INSTRUKTION FÖR SIEMENS FJÄRRVÄRMECENTRAL RLU 222

### Justering av värmekurva

Vid justering av värmekurvan måste du först ställa dig själv frågan:

Vid vilken utetemperatur har jag för varmt eller för kallt?

Är jag i behov av justering vid mild väderlek dvs. mellan ca +15gr och plus 5 grader, eller är det mellan ca minus 5 ner till minus 15 grader?

Eller kanske är det vid alla utetemperaturer, även vid plus/minus 0gr, men då justerar du enl. Generell justering. (Se under rubriken "Parallellförskjutning")

Nedan här visas exakt hur du justerar din värmekurva till optimal anpassning av fastighetens värmebehov.

### **OBS! Gör följande tryckning innan du börjar justera enl. nedan:**

Tryck på OK och ESC samtidigt. Tryck därefter på plus så att SERV visas, samt tryck OK och sedan ESC.. Nu är du i Serviceläge. När du gjort alla justeringar trycker du på ESC till utgångsläge.

Om du vid utetemperaturen mellan plus 15 och plus 5 har för varmt i fastigheten - gör följande.

Tryck OK samt tryck på minus till PARA samt tryck OK. Tryck minus så att CTLOOP 1 visas samt tryck OK. Tryck nu minus så att CMP2D visas samt tryck OK. Tryck nu på minusknappen så att värdet blir mer minus, ex-vis från minus 23 till minus 25 samt tryck OK. Nu har du sänkt kurvan, men endast på plussidan. Temperaturen vid 0 samt minussidan ligger kvar på samma.

Om du vid utetemperaturen mellan plus 15 och plus 5 har för kallt i fastigheten - gör följande.

Tryck OK samt tryck på minus till PARA samt tryck OK. Tryck minus så att CTLOOP 1 visas samt tryck OK. Tryck nu minus så att CMP2D visas samt tryck OK. Tryck nu på plusknappen så att värdet blir mindre minus, ex-vis från minus 25 till minus 23 samt tryck OK. Nu har du höjt kurvan, men endast på plussidan. Temperaturen vid 0 samt minussidan ligger kvar på samma.

Om du vid utetemperaturen mellan minus 5 och minus 15 har för kallt i fastigheten - gör följande.

Tryck OK samt tryck på minus till PARA samt tryck OK. Tryck minus så att CTLOOP 1 visas samt tryck OK. Tryck nu minus så att CMP1D visas samt tryck OK. Tryck nu på plusknappen och öka värdet från ex-vis 12 till 13 samt tryck OK. Nu har du höjt kurvan, men endast på minussidan. Temperaturen vid 0 samt plussidan ligger kvar på samma.

Om du vid utetemperaturen mellan minus 5 och minus 15 har för varmt i fastigheten - gör följande.

Tryck OK samt tryck på minus till PARA samt tryck OK. Tryck minus så att CTLOOP 1 visas samt tryck OK. Tryck nu minus så att CMP1D visas samt tryck OK. Tryck nu på plusknappen och minska värdet från ex-vis 13 till 12 samt tryck OK. Nu har du sänkt kurvan, men endast på minussidan. Temperaturen vid 0 samt plussidan ligger kvar på samma.